

Monteringsanvisning

- Regla upp för takskivorna 45x95.
- Montera "kottlingar" mellan reglarna 45x95.
- Vid montering av takskivorna, lägg en silikonsträng på kottlingarna mot takskivan.
- I färdigt tak ska varje ruta mellan kottlingarna punkteras med 2 mm borr på lämplig plats.

Inspektionslucka

- Inspektionslucka ska inmonteras i taket i lämplig omfattning och placering.
- Hall: minst en c:a 40 x 40 cm, lämpligen innanför entrédörren.
- Bas: minst en c:a 40 x 40 cm i anslutning till avstängningskran. Finns flera avstängningskranar ska det även finnas inspektionslucka i anslutning till dessa.

Stamledningar

Reglar

Kottlingar/silikon

Bad

Hall

Anledningen till denna konstruktion är den att vid eventuell vattenläcka kunna upptäcka läckan tidigt och undvika att vatten rinner ut i väggarna och därmed större skada uppstår.